



ARTALO



Sensorischer  
Lichtschalter - vorne

---

Bedienungsanleitung

# Sensorischer Lichtschalter – vorne

---

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

---

- Sensorischer Lichtschalter reagiert auf Handbewegung. Es befindet sich auf der Vorderseite des Spiegels und ist mit zwei schwarzen Punkten markiert. (Der Sensor wird je nach gewählter Option im Konfigurator unten in der Mitte, rechts in der Höhenmitte oder links in der Höhenmitte platziert.)

---

## SPEZIFIKATIONEN

---

Stromverbrauch	0,9 W
Dichtheitsgrad	IP 20
Stromversorgung	24 V DC
Erreichen Sie	6 cm

---

## BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

---

1. Das Ein-/Ausschalten der Beleuchtung erfolgt durch Bewegen (Wellen) der Hand in der Nähe des Sensors.
2. Der Sensor erfasst Bewegungen bis zu einer Entfernung von 6 cm.
3. Die Intensität der Beleuchtung lässt sich regulieren, indem Sie Ihre Hand vor den Sensor halten, bis die Intensität erreicht ist, die Ihnen am besten passt.

Vielen Dank,  
dass Sie sich für unser  
Produkt ausgewählt haben.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393  
738 01 Frýdek-Místek  
Tschechien  
HRB: 10888560  
Steuernummer: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.at](mailto:info@artalo.at)