



ARTALO



Lyskontakt  
- berøringsknap

---

Vejledning / Installationsinstruktioner

# Lyskontakt

## - berøringsknap

---

### TEKNISKE EGENSKABER

---

- Berøringskontakten aktiverer spejlbelysningen. Kontakten er baggrundsbelyst i køligt hvidt og har tænd-, sluk- og dæmpningsfunktioner. Kontakten er placeret i midten i bunden af spejlet. (I tilfælde af et andet valg i konfiguratoren: på venstre eller højre side af spejlet, i midten af højden.)

---

### BELYSNINGSKONTROL

---

1. Efter at have tilsluttet spejlet til elektriciteten, begynder berøringskontakten at lyse hvidt.
2. Tryk kort på / berør knappen for at tænde spejlets LED-belysning.
3. Belysningens intensitet kan reguleres ved at holde berøringsknappen nede i lang tid, op til den intensitet, der passer dig.
4. Sluk LED-spejlbelysningen ved at trykke kort på berøringsknappen.

Tak fordi  
du valgte  
vores produkt.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 10888560

Skatte ID-nummer: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.dk](mailto:info@artalo.dk)

[www.artalo.dk](http://www.artalo.dk)