



ARTALO



Kosketuskytkin
valaistukselle

Käyttöohje

Kosketuskytkin valaistukselle

TEKNISET TIEDOT

- Kosketuskytkin aktivoi peilin valaistuksen. Kytkin on taustavalaistu kylmänvalkoisella ja siinä on päälle- ja poiskytkentä sekä valon voimakkuuden säätötoiminto. Kytkin sijaitsee peilin alaosan keskellä. (Jos konfiguraattorissa valitaan toinen vaihtoehto: peilin vasemmalla tai oikealla puolella, korkeuden keskikohdassa.)

VALAISTUKSEN OHJAUS

1. Kun peili kytketään sähköverkkoon, kosketuskytkin alkaa palaa valkoisena.
2. Lyhyellä painalluksella / kosketuksella kytket peilin LED-valaistuksen päälle.
3. Valon voimakkuutta voidaan säätää pitämällä kosketuskytkintä painettuna, kunnes saavutat itsellesi sopivan kirkkauden.
4. LED-peilin valaistus sammutetaan lyhyellä kosketuskytkimen painalluksella.

Kiitämme Teitä siitä,
että valitsitte juuri
meidän tuotteemme.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšekin tasavalta

Y-tunnus: 10888560, ALV-tunniste: CZ10888560

E-mail: info@artalo.fi

www.artalo.fi