



ARTALO



Paneel
Aanraakklok

Gebruiksaanwijzing

Paneel Aanraakklok

TECHNISCHE INFORMATIE

- Geeft de huidige tijd weer.

SPECIFICATIE

Plaats	Op het onderste deel van de spiegel rechts of links
Afmetingen	4,8 x 1,5 cm

BEDIENEN VAN AANRAAKKLOK

1. Nadat u de stroom op de spiegel hebt aangesloten, licht de knop van het aanraakhorloge op.
2. Als je de juiste tijd wilt instellen, houd je de knop ingedrukt totdat deze begint te knipperen. Zodra de knop begint te knipperen, kom je bij de klokinstellingen.
3. In de eerste stap stelt u met een simpele druk op de knop het klokformaat (12/24) in. Na het selecteren van het klokformaat laat u de knop in de rustfase staan. De klok schakelt automatisch over om de klok in te stellen. Houd na het instellen van de uren de knop enkele seconden in de rustfase, de instelling schakelt automatisch over naar de minutenstand.
4. Laat na het instellen van de tijd de knop in de rustfase staan, de wijzigingen worden opgeslagen.

Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tsjechische Republiek

ID nummer: 10888560

BTW-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.nl

www.artalo.nl