



ARTALO



Panel
zegar dotykowy

Instrukcja obsługi

Panel zegar dotykowy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Wyświetla aktualny czas.

SPECYFIKACJE

Lokalizacja	Prawa lub lewa dolna część lustra
Wymiary	4,8 x 1,5 cm

OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝCH HODIN

1. Po podłączeniu zasilania do lusterka przycisk zegarka dotykowego zostanie podświetlony.
2. Jeżeli chcesz ustawić prawidłową godzinę, przytrzymaj przycisk, aż zacznie migać. Gdy tylko przycisk zacznie migać, przejdziesz do ustawień zegara.
3. W pierwszym kroku ustawiasz format zegara (12/24) za pomocą prostego naciśnięcia. Po wybraniu formatu zegara należy pozostawić przycisk w fazie bezczynności. Zegar automatycznie przełączy się w celu ustawienia zegara. Po ustawieniu godzin należy przytrzymać przycisk przez kilka sekund w fazie spoczynku, ustawienie automatycznie przełączy się na ustawienie minut.
4. Po ustawieniu czasu należy pozostawić przycisk w fazie bezczynności, zmiany zostaną zapisane.

Dziękujemy
za wybranie
naszego produktu.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republika Czeska

Numer REGON: 10888560

Numer VAT: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pl

www.artalo.pl