



ARTALO



Painel
Relógio de sensor

Manual de instruções

Painel

Relógio de sensor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Apresenta a hora atual.

ESPECIFICAÇÕES

Localização	parte inferior esquerda ou direita do espelho
Dimensões	4,8 x 1,5 cm

CONTROLO DO RELÓGIO DE SENSOR

1. Quando a alimentação estiver ligada ao espelho, o botão do relógio de toque acenderá.
2. Para definir a hora correta, mantenha o botão premido até que comece a piscar. Assim que o botão começar a piscar, acederá às definições do relógio.
3. No primeiro passo, define o formato do relógio (24/12) com um simples toque. Após selecionar o formato do relógio, deixe o botão na fase inativa. O relógio mudará automaticamente para acertar o relógio. Após acertar as horas, mantenha o botão na fase de repouso durante alguns segundos, a definição mudará automaticamente para a definição dos minutos.
4. Após acertar a hora, deixe o botão na fase inativa, as alterações serão guardadas.

Obrigado
por escolher
o nosso produto.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 10888560, IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pt

www.artalo.pt