



ARTALO



Interrupteur
tactile

Instructions d'utilisations

Interrupteur tactile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Un interrupteur tactile active l'éclairage du miroir. L'interrupteur est rétro-éclairé en blanc et dispose de fonctions pour allumer, éteindre et modifier l'intensité de l'éclairage. L'interrupteur est situé au milieu, en bas du miroir.

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE

1. Lorsque le miroir est connecté à l'électricité, l'interrupteur tactile s'allume en blanc.
2. Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'éclairage du miroir à LED. L'éclairage de la touche tactile est atténué en même temps.
3. L'intensité de la lumière peut être réglée en maintenant longtemps l'interrupteur tactile jusqu'à ce que l'intensité vous convienne.
4. Éteignez l'éclairage LED du miroir en appuyant brièvement sur l'interrupteur tactile.

Merci d'avoir
choisi notre produit.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

SIREN: 10888560, TVA: CZ10888560

Téléphone: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.fr

www.artalo.fr