



ARTALO



Panneau
Horloge tactile

Instructions d'utilisations

Panneau Horloge tactile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Affiche l'heure et la température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Emplacement : | bas droit ou gauche du miroir |
| Dimensions : 4 | 8 x 15 cm |

COMMANDE D'HORLOGE TACTILE

1. Lorsque l'alimentation est connectée au miroir, l'horloge s'allume en blanc.
2. Si vous souhaitez régler l'heure correcte, vous devez d'abord régler l'intensité maximale de l'éclairage des touches. L'intensité est réglée d'un simple clic sur un bouton. Une fois que le bouton est complètement allumé, maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en bleu. Dans cette phase, vous réglez l'horloge par clics successifs.
3. Pour régler les minutes, laissez le bouton en phase de repos pendant quelques secondes, le réglage passera automatiquement au réglage des minutes. Cliquez successivement pour régler les minutes.
4. Une fois l'heure correctement réglée, ne touchez pas l'écran pendant un moment, les modifications seront enregistrées.

Merci d'avoir
choisi notre produit.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

SIREN: 10888560, TVA: CZ10888560

Téléphone: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.fr

www.artalo.fr