



ARTALO



Interuttore della
luce a sfioramento

manuale di uso

interuttore della luce a sfioramento

CHARACTERISTICA TECNICA

- interuttore a sfioramento attiva luce dello specchio.
L'interuttore è retroilluminato di bianco e ha funzione accendere, spegnere e cambio intensità di luce. L'interuttore si trova in mezzo la parte base di specchio.

CONTROLLO DELLA LUMINAZIONE

1. Collegamento di specchio all'elettricità comincia interuttore a sfioramento brilla di colore bianco.
2. Pressione breve/toccando pulsante accendete illuminazione LED.
Illuminazione di interuttore si attenua
3. L'intensità di illuminazione potresti regolare con lunga attesa fino a punto quando diventa piacevole.
4. LED illuminazione spenta di specchio si fa con corto tocco di interuttore a sfioramento.

Vi ingraziamo
di avere scelto
nostro prodotti.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

Telefono: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.it

www.artalo.it