



ARTALO



Aanraakschakelaar
voor de verlichting

Gebruiksaanwijzing

Aanraakschakelaar voor de verlichting

TECHNISCHE INFORMATIE

- De aanraakschakelaar zorgt dat de spiegelverlichting aangaat. De aan/uit schakelaar heeft witte verlichting en is uitgerust met een dimfunctie voor het regelen van de lichtsterkte. De schakelaar zit in het midden van het onderste spiegeldeel.

VERLICHTING BEDIENEN

1. Na het aansluiten van de spiegel op het lichtnet gaat de schakelaar wit branden.
2. Door de schakelaar kort in te drukken/aan te raken zet je de LED verlichting aan. Verlichting van de schakelaar wordt dan gedimd.
3. Door de schakelaar langer in te drukken kan je de lichtsterkte regelen.
4. Door de schakelaar kort in te drukken wordt de LED verlichting van de spiegel uitgeschakeld.

Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

KVK: 10888560, BTW: CZ10888560

Telefoon: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.nl

www.artalo.nl