



ARTALO



Paneel
Aanraakklok

Gebruiksaanwijzing

Paneel Aanraakklok

TECHNISCHE INFORMATIE

- Geeft de actuele tijd en temperatuur in je ruimte aan.

SPECIFICATIE

Plaats	Op het onderste deel van de spiegel rechts of links
Afmetingen	48 x 15 cm

BEDIENEN VAN AANRAAKKLOK

1. Na het aansluiten van de spiegel gaat de witte onderverlichting van de klok aan.
2. Als u de juiste tijd wilt instellen, moet u eerst de maximale intensiteit van de knopverlichting instellen. De intensiteit wordt ingesteld met een simpele klik op de knop. Zodra de knop volledig is verlicht, houdt u de knop ingedrukt totdat deze blauw begint te knipperen. In deze fase stel je de klok in door opeenvolgende klikken.
3. Om de minuten in te stellen, laat u de knop enkele seconden in de rustfase staan, de instelling schakelt automatisch over naar de minutuinstelling. Klik achtereenvolgens om de minuten in te stellen.
4. Raak na het correcte instellen van de tijd het aanraakscherm niet aan om veranderingen op te slaan.

Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

KVK: 10888560, BTW: CZ10888560

Telefoon: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.nl

www.artalo.nl