



ARTALO



Sensoryczny
wyłącznik światła

Instrukcja obsługi

Sensoryczny wyłącznik światła

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA

- Sensoryczny przełącznik światła reaguje na ruch ręką.

Ostrzeżenie:

Podczas montażu lustra należy pozostawić co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z boku lustra. W tej przestrzeni nie wolno umieszczać mebli, ścian bocznych itp. Jeśli nie zostanie zachowana wystarczająca ilość miejsca, czujnik może nie działać prawidłowo.

SPECYFIKACJA

Pobór prądu	0.9 W
Stopień szczelności	IP 20
Zasilanie	12 V DC
Zasięg	6 cm

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

1. Sensoryczny przełącznik znajduje się z boku lustra.
2. Włączenie/wyłączenie oświetlenia aktywuje się poprzez przesunięcie (machanie) ręką w pobliżu czujnika.
3. Czujnik rejestruje ruch z odległości do 6 cm.

Dziękujemy
za wybranie
naszego produktu.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

REGON: 10888560, NIP: CZ10888560

Telefon: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.pl

www.artalo.pl