



ARTALO



Panel  
zegar dotykowy

---

**Instrukcja obsługi**

# Panel zegar dotykowy

---

## TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA

---

- Wyświetla aktualną godzinę i temperaturę w pomieszczeniu.

---

## SPECYFIKACJA

---

Lokalizacja	Prawa lub lewa dolna część lustra
Wymiary	48 x 15 cm

---

## STEROWANIE ZEGAREM DOTYKOWYM

---

1. Po podłączeniu zasilania do lustra zegar będzie podświetlony na biało.
2. Jeśli chcesz ustawić prawidłowy czas, musisz najpierw ustawić maksymalną intensywność podświetlenia przycisków. Intensywność ustawia się jednym kliknięciem przycisku. Gdy przycisk zostanie całkowicie podświetlony, przytrzymaj go, aż zacznie migać na niebiesko. W tej fazie ustawiasz zegar kolejnymi kliknięciami.
3. Aby ustawić minuty, pozostaw przycisk w fazie spoczynku na kilka sekund, ustawienie automatycznie przełączy się na ustawienie minut. Kliknij kolejno, aby ustawić minuty.
4. Po prawidłowym ustawieniu czasu nie dotykaj przez chwilę wyświetlacza, zmiany zostaną zapisane.

Dziękujemy  
za wybranie  
naszego produktu.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

REGON: 10888560, NIP: CZ10888560

Telefon: +420 730 115 141

E-mail: [info@artalo.pl](mailto:info@artalo.pl)

**[www.artalo.pl](http://www.artalo.pl)**