



ARTALO



Senzorično
stikalo osvetlitve

Navodila za uporabo

Senzorično stikalo osvetlitve

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

- Senzorično stikalo osvetlitve reagira na dotik roke.

Opozorilo:

Pri namestitvi ogledala pustite vsaj 20 cm prostora od strani ogledala.

V tem prostoru ne sme biti nobenega pohišja, stranske stene, itd.

V primeru, da ne bi upoštevali zadostne razdalje, senzor ne bo deloval pravilno.

SPECIFIKACIJA

Poraba električnega toka	0.9 W
Stopnja tesnosti	IP 20
Napajanje	12 V DC
Doseg	6 cm

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

1. Senzorično stikalo se nahaja na stranskem delu ogledala.
2. Vklop / izklop osvetlitve se aktivira z gibom (mahanje) roke blizu senzorja.
3. Senzor ujame gib do razdalje 6 cm.

Hvala, da ste
izbrali naš izdelek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

Telefon: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.si

www.artalo.si