



ARTALO



Panel
Touch-ur

Vejledning / Installationsinstruktioner

Panel Touch-ur

TEKNISKE EGENSKABER

- Viser det aktuelle klokkeslæt.

SPECIFIKATIONER

Placering	Nederste venstre eller højre del af spejlet
Dimensioner	4,8 x 1,5 cm

TOUCH UR-STYRING

1. Når der er tilsluttet strøm til spejlet, vil berøringsur-knappen være oplyst.
2. For at indstille den korrekte tid skal du holde knappen nede, indtil den begynder at blinke. Så snart knappen begynder at blinke, kommer du til urindstillingerne.
3. I det første trin indstiller du urformatet (12/24) med et enkelt tryk. Efter at have valgt urformat, lad knappen være i inaktiv fase. Uret skifter automatisk til at indstille uret. Efter indstilling af timerne holdes knappen i hvilefasen i nogle sekunder, indstillingen skifter automatisk til minutindstillingen.
4. Efter indstilling af tiden, lad knappen stå i inaktiv fase, ændringerne vil blive gemt.

Tak fordi
du valgte
vores produkt.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 10888560

Skatte ID-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.dk

www.artalo.dk