



ARTALO



Πίνακας ρολόι αφής

Οδηγίες λειτουργίας

Πίνακας ρολόι αφής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση	Δεξί ή αριστερό κάτω μέρος του καθρέφτη
Διαστάσεις	4,8 x 1,5 cm

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΦΗΣ

- Όταν συνδεθεί το ρεύμα στον καθρέφτη, το κουμπί του ρολογιού αφής θα ανάψει.
- Για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει. Μόλις το κουμπί αρχίσει να αναβοσβήνει, θα μεταβείτε στις ρυθμίσεις του ρολογιού.
- Στο πρώτο βήμα, ρυθμίζετε τη μορφή του ρολογιού (12/24) με ένα απλό πάτημα. Αφού επιλέξετε τη μορφή ρολογιού, αφήστε το κουμπί στη φάση αδράνειας. Το ρολόι θα αλλάξει αυτόματα για να ρυθμίσει το ρολόι. Αφού ρυθμίσετε τις ώρες, κρατήστε το κουμπί στη φάση ηρεμίας για μερικά δευτερόλεπτα, η ρύθμιση θα μεταβεί αυτόματα στη ρύθμιση λεπτών.
- Αφού ρυθμίσετε την ώρα, αφήστε το κουμπί στη φάση αδράνειας, οι αλλαγές θα αποθηκευτούν.

Σας ευχαριστούμε που
επιλέξατε το προϊόν μας.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Αριθμός Εγγραφής Φορολογικού Μητρώου: 10888560

ΑΦΜ: CZ10888560

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@artalo.gr

www.artalo.gr