



ARTALO



Senzorni
prekidač svjetla

Upute za uporabu

Senzorni prekidač svjetla

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Senzorni prekidač svjetla reagira na pokret ruke. Nalazi se na prednjoj strani ogledala i označen je s dvije crne točke. (Sensor se nalazi prema odabranoj opciji u konfiguratoru: dolje u sredini, desno u sredini visine ili lijevo u sredini visine.)

TEHNIČKI PODACI

Potrošnja struje	0.9 W
Stupanj nepropusnosti	IP 20
Napajanje	24V DC
Raspon	6 cm

UPRAVLJANJE SVJETOM

1. Uključivanje/isključivanje rasvjete se aktivira pomicanjem (mahanjem) ruke u blizini senzora.
2. Senzor bilježi kretanje do udaljenosti od 6 cm.
3. Jačinu osvjetljenja možete regulirati držeći ruku ispred senzora do jačine koja vama odgovara.

Hvala vam što ste
odabrali naš proizvod.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka Republika

OIB: 10888560, PDV id. broj: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ro

www.artalo.ro