



„Kijk naar de spiegel in het beste licht.“



ARTALO

LED-spiegels in
een aluminium frame

Gebruiksaanwijzing / montagehandleiding

Inhoud

Parameters.....	2
Wat heb je nodig?.....	3
Veiligheidsinstructies.....	4
Voordat je begint.....	5
Montage.....	6
Boren.....	7
Ophangen en aansluiten van de spiegel.....	8
Schoonmaken en onderhoud.....	10

1

Parameters

Onze spiegels hebben verschillende parameters afhankelijk van de gekozen componenten. Onderstaand volgen productspecificaties van alle spiegels uit ons aanbod.

LED-kleur	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K· Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K· RGB+CCT (COB)
Energie label	A++
Lichtintensiteit	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 950-1020 lm (afhankelijk van de kleur van de LED)· Power LED (COB): 1300 lm· Philips LED: 2000 lm· Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (afhankelijk van de kleur van de LED)· RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (afhankelijk van de kleur van de LED)
Aantal LEDs dioden	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 120/m· Power LED (COB): 480/m· Philips LED: 70/m· Dual color (CCT COB LED): 608/m· RGB+CCT (COB): 840/m
Voeding	230V
Ingangsspanning van de voedingsbron	230V AC
Uitgangsspanning van de voedingsbron	12-24 V DC (afhankelijk van het type LED)
Deel van de set	Montagetoebehoor
Verbruik	9,6-18 W/m (afhankelijk van het type LED)
Beschermingsklasse	· IP54
Dikte van glasplaat	4 mm
Dikte van spiegel	40 mm
Garantie	2 jaar

2

Wat heb je nodig?

Lees
voorzichtig deze
gebruiksaanwijzing
en montagehandleiding
door voordat je met de
spiegelmontage
begint.

- ① Potlood
- ② Meter of liniaal
- ③ Waterpas
- ④ Pluggen
- ⑤ Ophanghaken (in de verpakking inbegrepen)
- ⑥ Boormachine en nijptang
- ⑦ Boor



· We raden aan om
het werk met twee
personen uit te voeren.

Als je de aanwijzingen niet volgt, kan een eventuele reclamatie worden geweigerd.

3



Veiligheidsinstructies



Voorzicht, glas!

Let op de scherpe kanten en hoeken van de spiegel.
Verwijder de randbescherming pas na de montage.



Breekbaar!

De spiegel is breekbaar. We raden aan om het werk met minstens twee volwassene personen uit te voeren.



Brandgevaar!

Is de LED verlichting langere tijd aan, kan de led strip heet worden. Laat daarom geen brandbare voorwerpen in de buurt van de spiegel. Spiegels met verlichting kunnen uitsluitend op een onbrandbare ondergrond of op een ondergrond met lage vlamuitbreidingsindex worden gemonteerd.



Brandwondgevaar!

Raak de verlichting niet aan, het kan heel heet zijn!



Hoogspanning!


Het aansluiten op het lichtnet moet altijd door een vakkundige technicus uitgevoerd worden.

4

Om schade te voorkomen, leg de spiegel op geen harde ondergrond. Gebruik een zachte onderlegger.

Voordat je met de montage begint

- ① Pak de spiegel op een zachte ondergrond voorzichtig uit.
- ② Controleer of alle items van je bestelling in de verpakking zitten.
- ③ Leg de spiegel op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld op een handdoek.
- ④ Controleer de hele spiegel op beschadigingen.
- ⑤ Verwijder de bescherming van de spiegelhoeken en controleer deze op beschadiging.
- ⑥ Neem in geval van beschadiging contact met ons op. Breng geen beschadigde spiegel aan. Zet na de hoekencontrole de beschermelementen terug en voer daarna de montage uit. Verwijder deze pas na het ophangen van de spiegel.




Neem bij schade contact met ons op. Installeer geen beschadigde spiegel.

5

Montage

De afmeting tussen de getekende punten op de muur moet overeenkomen met de afmeting tussen de gaten op de spiegel.

- ① Meet eerst de afstand tussen de twee gaten aan de achterkant van de spiegel.
- ② Markeer de punten op de muur waar je wilt boren en opnieuw controleer of de afstand ertussen met de afstand van de ophanghaakjes overeenkomt.
- ③ Controleer of er geen waterleiding of een andere leiding door de boorlocatie loopt. Kies anders een andere plaats voor het ophangen van je spiegel.




6

Boren

Wat heb je nodig:

- Boor
- Pluggen
- L-vormige haken

- ① Boor gaten in de gemarkeerde punten en leg er de pluggen in.
Als je in gipsplaat gaat boren, gebruik de voor dit materiaal bestemde pluggen (niet in de verpakking inbegrepen).
- ② Schroef haakjes in de pluggen, zodat er tussen hun gebogen deel en de muur ongeveer 30 mm afstand is.



7



Ophangen en aansluiten van de spiegel

Aansluiten

! Het is noodzakelijk om de veiligheidsregels en de instructies voor het correcte werkwijze aan een elektrische installatie te volgen.

- Voordat je de spiegel op het lichtnet aansluit, bekijk goed het energielabel aan de achterkant van de spiegel. Je netwerk moet overeenkomen met de gegevens op het label.

! De spiegel mag alleen door een gekwalificeerde persoon aangesloten worden.

- Zowel de lichtbron als andere componenten van de spiegel zijn niet verwisselbaar.
- Klemmenplaat niet inbegrepen.
- De spiegel hoort op een lichtnet met RCD worden aangesloten.

- ① Schakel voor het aansluiten van de spiegel de groepsschakelaar uit.
- ② Sluit de spiegel op de klemmenplaat aan.
- ③ Schakel de groepsschakelaar aan.

Ophangen

- ① Check of de spiegel correct op de ophanghaken zit.
- ② Hang vervolgens de spiegel langzaam op.
- ③ Zodra de spiegel aan de muur hangt, verwijder de resterende beschermelementen.

8

Schoonmaken en onderhoud

- ① Gebruik een oplosmiddel om de resten van beschermfolie van de spiegel te verwijderen.
- ② Voor het dagelijkse reinigen van de glazen oppervlakken gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde middelen of een microvezeldoek.
- ③ Gebruik voor het reinigen van het glas geen agressieve (siliconhoudende of zure) schoonmaakmiddelen, ze kunnen het glazen oppervlak beschadigen.



"Alle met dit symbool gemarkeerde producten zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (OEEZ volgens de richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Het kan kan milieu schaden en zelfs een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Consumenten dienen deze naar een geschikt inzamelpunt in de winkel of gemeente te brengen. Voor meer informatie over verzamelpunten raadpleeg je installatietechnicus of de gemeente."

Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tsjechische Republiek

ID nummer: 10888560

BTW-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.nl

www.artalo.nl