



ARTALO



Interruptor de luz sensorial
- frontal

Manual de instruções

Interruptor de luz sensorial

- frontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O interruptor da luz sensorial reage ao movimento da mão. Está localizado na parte frontal do espelho e está marcado com dois pontos pretos. (O sensor está localizado de acordo com a opção selecionada no configurador: centro inferior, direita no centro de altura ou esquerda no centro de altura.)

ESPECIFICAÇÕES

Consumo de energia	0,9 W
Classificação de isolamento	IP20
Fonte de alimentação	24 V DC
Intervalo	6 cm

CONTROLO DE LUZ

1. Ligar/desligar a iluminação é ativado movendo (acenando) a mão para perto do sensor.
2. O sensor capta o movimento até uma distância de 6 cm.
3. A intensidade da iluminação pode ser regulada colocando a mão à frente do sensor, até à intensidade que mais lhe convém.

Obrigado
por escolher
o nosso produto.



Artalo design s.r.o.
Lískovec 393
738 01 Frýdek-Místek
República Checa
NIF: 10888560, IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pt

www.artalo.pt