



ARTALO



Stikalo na dotik  
za osvetlitev

---

**Navodila za uporabo**

# Stikalo na dotik za osvetlitev

---

## TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

---

- Stikalo na dotik aktivira osvetlitev ogledala. Stikalo je osvetljeno v hladno beli barvi in ima funkcije vklopa/izklopa in zatemnitve. Stikalo se nahaja na sredini na dnu ogledala. (V primeru druge izbire v konfiguratorju: na levi ali desni strani ogledala, na sredini višine.)

---

## UPRAVLJANJE OSVETLITVE

---

1. Po priključitvi ogledala na elektriko bo stikalo na dotik začelo svetiti belo.
2. Na kratko pritisnite / dotaknite se gumba, da vklopite LED osvetlitev ogledala.
3. Intenzivnost osvetlitve lahko regulirate z daljšim držanjem stikala na dotik do jakosti, ki vam ustreza.
4. Izklopite LED osvetlitev ogledala s kratkim pritiskom na stikalo na dotik.

Hvala, da ste  
izbrali naš izdelek.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.si](mailto:info@artalo.si)

**[www.artalo.si](http://www.artalo.si)**