



ARTALO



Prekidač
svjetla na dodir

Upute za uporabu

Prekidač svjetla na dodir

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Prekidač na dodir aktivira osvjetljenje ogledala. Prekidač je s pozadinskim osvjetljenjem u bijeloj boji i ima funkcije uključivanja, isključivanja i promjene intenziteta svjetla. Prekidač se nalazi u sredini pri dnu ogledala.

UPRAVLJANJE SVJETOM

1. Kada je ogledalo uključeno, dodirni prekidač postaje bijeli.
2. Kratko pritisnite / dodirnite gumb za uključivanje LED ogledala. Dodirnom tipkom također se prigušuje osvjetljenje.
3. Intenzitet svjetla se može podesiti dugim držanjem dodirnog prekidača do intenziteta koji vama odgovara.
4. Za isključivanje LED svjetla ogledala kratko pritisnite dodirnu sklopku.

Hvala vam što ste
odabrali naš proizvod.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka Republika

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

Telefon: +420 605 336 396

E-mail: info@artalo.hr

www.artalo.hr