



ARTALO



Interuttore dell
sensore di luce

manuale di uso

interuttore dell sensore di luce

CHARACTERISTICA TECNICA

- Interuttore dell sensore di luce reagisce con movimento di mano.

Aviso:

Durante posizionamento dello specchio lasciate intorno spazio libero minimo 20 cm da mobili, muri etc. Se non si osserva spazio sufficiente la funzione di sensori potrebbe non rispondere bene.

SPECIFICAZIONI

Scarico di corrente	0.9 W
Grado di tenuta	IP 20
Alimentazione elettrica	12 V DC
Gamma	6 cm

CONTROLLO DELLA LUMINAZIONE

1. Interuttore di sensore si trova su lato di specchio.
2. Accendere/spegnere di luce si attiva con movimento di mano vicino sensore.
3. Sensore reagisce in distanza entro 6 cm.

Vi ingraziamo
di avere scelto
nostro prodotti.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

Telefono: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.it

www.artalo.it