



ARTALO



Pannello
orologio tattile

manuale di uso

Pannello orologio tattile

CHARACTERISTICA TECNICA

- Visualizza l'ora e la temperatura correnti nella stanza.

SPECIFICAZIONI

Posizione	Destra o sinistra in baso dell specchio
Dimensioni	48 x 15 cm

CONTROLLO DELL'OROLOGIO TATTILE

1. Dopo aver collegato lo specchio all'alimentazione orologio si illumina in bianco.
2. Se si desidera impostare l'ora corretta, è necessario innanzitutto impostare l'intensità massima dell'illuminazione dei pulsanti. L'intensità viene impostata con un semplice clic di un pulsante. Una volta che il pulsante è completamente illuminato, tienilo premuto finché non inizia a lampeggiare in blu. In questa fase si imposta l'orologio a scatti successivi.
3. Per impostare i minuti lasciare il pulsante nella fase di riposo per qualche secondo, l'impostazione passerà automaticamente all'impostazione dei minuti. Fare clic successivamente per impostare i minuti.
4. Aver finito impostazione di orologio aspettate un po senza toccare. Modificazione si memorizza.

Vi ingraziamo
di avere scelto
nostro prodotti.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

Telefono: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.it

www.artalo.it