



„Poglejte v ogledalo v najlepši luči.“



ARTALO

Ogledala Premium  
z LED osvetlitvijo

---


Navodila za uporabo / montažo

# Vsebina

Parametri.....	2
Kaj boste potrebovali?.....	3
Varnostna opozorila.....	4
Predem začnete z montažo.....	5
Montaža.....	6
Vrtanje.....	7
Obesitev in vklopitev ogledala.....	8
Čiščenje in vzdrževanje.....	10



# Parametri




---

## Parametri

---

Barva LED	Bela hladna 7000K, Bela nevtralna 4500K, Bela topla 3000K
Intenzivnost svetlobe	1020 lm
Število LED diod	120 / m
Napajanje	230 V
Vhodna napetost napajalnika	230 V AC
Izhodna napetost napajalnika	12 V DC
Poraba	9,6 W / m
Energetski razred	A++
Stopnja zaščite	IP56
Debelina ogledala	31 mm
Debelina steklene plošče	4 mm
Del kompleta	Montažna oprema, čistilno sredstvo za steklo ogledala
Garancija	2 leti

# 2



Kaj boste  
potrebovali?

- 1 Svinčnik
- 2 Meter ali ravnilo
- 3 Vodno tehtnico
- 4 Moznike 14 mm (vključeno)
- 5 Kavljice (vključeno)
- 6 Vrtalnik in klešče
- 7 Sveder 14 mm



· Priporočamo,  
naj montažo  
izvajata 2 osebi.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči zavrnitev reklamacije.

# 3

## Varnostna opozorila



### Previdno, steklo!

Med montažo pazite na robove in vogale ogledala. Zaščitne elemente odstranite šele po namestitvi.



### Krhko!

Ogledalo je krhko. Priporočamo vam, naj montažo izvajata najmanj 2 odrasli osebi.



### Nevarnost požara!

Dolgotrajna uporaba LED osvetlitve lahko povzroči, da se LED trak zelo segreje. Ne puščajte gorljivih predmetov v bližini ogledala. Ogledala z osvetlitvijo lahko namestite samo na negorljivo površino ali na površino z nizko vrednostjo širjenja ognja.



### Nevarnost opeklin!


Ne dotikajte se osvetlitve, lahko je zelo vroča.



### Visoka napetost!


Je treba, da vklop električne napeljave izvaja usposobljena oseba.

# 4



## Preden začnete z montažo

- 1 Previdno razpakirajte ogledalo na mehki površini.
- 2 Preverite, ali so v pošiljki vse komponente vašega naročila.
- 3 Ogledalo položite na mehko površino, dobro bo delovala npr. brisača.
- 4 Preverite, ali ogledalo ni poškodovano.
- 5 Odstranite zaščitne elemente iz vogalov ogledala in preverite, ali vogali ogledala niso poškodovani.
- 6 V primeru poškodbe nas kontaktirajte. Ne nameščajte poškodovanega ogledala. Zaščitne elemente po kontroli vogalov ponovno namestite in inštalirajte skupaj z njimi. Odstranite jih šele po namestitvi ogledala na steno.




V primeru poškodbe nas kontaktirajte. Ne nameščajte poškodovanega ogledala. Zaščitne elemente po kontroli vogalov ponovno namestite in inštalirajte skupaj z njimi. Odstranite jih šele po namestitvi ogledala na steno.

# 5

## Montaža

Dimenzija med narisanimi točkami na steni se mora ujemati z dimenzijo med luknjama na ogledalu.

- 1 Najprej, prosim, izmerite razdaljo med obema luknjama v zadnjem delu ogledala.
- 2 Označite, prosim, mesta za izvrtanje lukenj v steni in ponovno preverite, ali je razdalja med njima ista, kot ste izmerili med luknjama na ogledalu.
- 3 Preverite, ali čez mesto za vrtanje lukenj ne gre nobena vodovodna ali druga pipa ali pa električna napeljava. V nasprotnem primeru za montažo izberite drugačno mesto.



**! Ogledalo obesite samo na nosilne kavlje, ki so za to namenjeni.**

**! Ne obešajte ogledala na pohišje in strop.**



# 6

## Vrtanje

### Kaj boste potrebovali:

- Sveder 14 mm
- Mozniki 14 mm
- Kavljci v obliki L

- 1 Na označenih mestih izvrtajte luknje v steno in vstavite moznike.  
Če boste vrtali v mavčno ploščo, uporabite, prosim, moznike, ki so namenjeni za to (niso vključeni).
- 2 V moznike privijte kavlje tako, da je ukrivljen del približno 30 mm od stene.







# Obesitev in vklop ogledala

## Vklop

**! Treba je upoštevati načela in metode  
za varnost med delom z električno napeljavo.**

- Predem vklopite ogledalo v elektriko, natančno preverite energetska oznako, ki je nameščena na zadnji strani ogledala. Omrežje se mora ujemati s podatki na oznaki.

**! Ogledalo lahko vklopi samo usposobljena oseba.**

- Svetlobni vir niti druge komponente ogledala niso nadomestljivi.
- Komplet ne vsebuje priključnega bloka.
- Tokokrog, v katerega ogledalo želite vklopiti, mora imeti odklopnik (RCD).

- 1 Preden boste ogledalo vklopili v elektriko, izklopite varovalke.
- 2 Vklopite v priključni blok.
- 3 Vklopite varovalke.

## Obesitev

- 1 Preverite, ali je ogledalo pravilno nameščeno na kavlje.
- 2 Potem ogledalo počasi obesite.
- 3 Takoj, ko je ogledalo obešeno, lahko odstranite ostale zaščitne elemente iz površine in vogalov ogledala.



## Čiščenje in vzdrževanje

- 1** K odstranitvi ostankov zaščitne folije iz ogledala uporabite topilo.
- 2** Za dnevno nego steklenih površin uporabljajte samo sredstva, ki so za to namenjena ali krpo iz mikrovlaken.
- 3** Ne čistite stekla z agresivnimi (silikonskimi ali kislimi) čistilnimi sredstvi, ki lahko poškodujejo površino stekla.



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO po Direktivi 2012/19/EU), ki se ne sme mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega bi morali zaščititi zdravje ljudi in okolje s predajo odpadne opreme na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na svojega monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji in pogojih takšnih zbirnih mest.

Hvala, da ste  
izbrali naš izdelek.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

Telefon: +420 730 115 141

E-mail: [info@artalo.si](mailto:info@artalo.si)

**[www.artalo.si](http://www.artalo.si)**