



ARTALO



Stikalo na dotik
za osvetlitev

Navodila za uporabo

Stikalo na dotik za osvetlitev

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

- Stikalo na dotik aktivira osvetlitev ogledala. Stikalo ima belo osvetlitev ozadja in funkcijo vklopa, izklopa in spremembe intenzitete osvetlitve. Stikalo se nahaja v sredini spodnjega dela ogledala.

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

1. Po priključenju ogledala v elektriko začne stikalo na dotik svetiti v beli barvi.
2. S kratkim pritiskom / dotikom na gumb vklopite LED osvetlitev ogledala. Osvetlitev stikala na dotik se s tem priduši.
3. Intenziteto osvetlitve lahko uravnavate z dolgim pritiskom na stikalo na dotik do intenzitete, ki vam ugaja.
4. Izklop osvetlitve LED ogledala izvedete s kratkim pritiskom na stikalo na dotik.

Hvala, da ste
izbrali naš izdelek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

Telefon: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.si

www.artalo.si